

◆ 必要なオーディオ機器の接続

LAN(インターネット)ケーブルを接続し、Exstreamer の電源を入れてください。

「192. 168. …」とカウントしているか、ヘッドホンを挿しこみ確認してください。

電源

電源

マイクに接続

楽器に接続

ON / OFF

◆ 音量の調整

各マイク、楽器のバランスを調整



放送に適切な音量に調整
※司会ではなく、歌や演奏時の音量で調整してください。